

# AMigo

# 奥秘果 4.0 智能空气检测仪 使用说明书

爱优特空气技术(上海)有限公司

## 产品介绍

奥秘果 4.0 智能空气检测仪(以下简称"Q4")是一款智能空气综合指数监测仪。 Q4 可以监测空气中 PM2.5 浓度、温度、湿度、二氧化碳(CO<sub>2</sub>)、TVOC 等参数, 基本涵盖了反映空气质量的各个指标。

Q4 集成国际通用标准 ModBus RS-485 通信协议,可以与集成有该通信接口的 空气净化器、新风系统、空调等设备进行联机,实现智能联动、实时监测、自动控制功能。

Q4 可以通过 WiFi 接入微信,通过微信远程实时查看监测到的各个参数,同时还 可以控制 Q4 开关机,以及控制连接在 Q4 上的空气净化器、新风系统、空调等设备, 实现无线远程智能联动。



## 产品相关参数

产品参数	WiFi
交流供电: 180~240V	无线标准:IEEE 802.11 b/g/n
直流供电: 7~32V	无线类型: Wi-Fi 2.4GHz
工作电流: ≤ 250mA	安全类型: OPEN/WEP/WPA/WPA2/ 个人
数据接口: RS-485	
配置方式: AirKiss(微信)	TVOC 传感器
安装方式:标准 86 盒	测量量程: 0.22~9.99mg/m <sup>3</sup>
产品尺寸: 134×134×35(mm)	分辨率: 0.01mg/m³
PM2.5 参数	CO2 传感器
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射	CO2 传感器 测量原理:红外
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射 测量量程: 0~999 <i>μ</i> g/m <sup>3</sup>	CO <sub>2</sub> 传感器 测量原理: 红外 测量量程: 400~5000ppm
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射 测量量程: 0~999µg/m <sup>3</sup> 测量精度: ±15%	CO <sub>2</sub> 传感器 测量原理: 红外 测量量程: 400~5000ppm 测量精度: ±40ppm±3% 读数
PM2.5 参数 测量原理:激光散射 测量量程: 0~999µg/m <sup>3</sup> 测量精度:±15% 响应时间:≤5s	CO <sub>2</sub> 传感器 测量原理: 红外 测量量程: 400~5000ppm 测量精度: ±40ppm±3% 读数 分辨率: 1ppm
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射 测量量程: 0~999µg/m <sup>3</sup> 测量精度: ±15% 响应时间: ≤ 5s	CO <sub>2</sub> 传感器 测量原理: 红外 测量量程: 400~5000ppm 测量精度: ±40ppm±3% 读数 分辨率: 1ppm
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射 测量量程: 0~999µg/m <sup>3</sup> 测量精度: ±15% 响应时间: ≤ 5s 温度传感器	CO <sub>2</sub>
PM2.5 参数 测量原理: 激光散射 测量量程: 0~999µg/m <sup>3</sup> 测量精度: ±15% 响应时间: ≤ 5s 温度传感器 测量范围: -40℃~+125℃	CO <sub>2</sub> 传感器 测量原理: 红外 测量量程: 400~5000ppm 测量精度: ±40ppm±3% 读数 分辨率: 1ppm 湿度传感器 测量范围: 0~100%RH

## 安装位置

可安装在房屋屋顶或墙壁上,可直接接入墙壁86盒,220V交流接入。 如果无86盒也可直接用螺丝固定底座。

## 安装方法

1. 先将安装盘固定在墙上,安装盘如图所示,固定卡向外。

2. 将设备接好线后,固定在安装盘上,顺时针旋转锁紧。

(设备安装方向按设备背面箭头所示)



设备地址设置



设备地址设置方法:

1. 如果只有一台 Q4, 则无需设置。

2. 若用户有多台检测仪, 且接入 RS-485 总线, 则需调节拨码开关设置设备地址, 否则无需 设置。

Q4 可通过拨码开关设置低 5 位地址, 高 3 位通过 RS-485 总线扩展。

拨码开关左侧是高位,右侧是低位,依次为2<sup>4</sup>、2<sup>3</sup>、2<sup>2</sup>、2<sup>1</sup>、2<sup>0</sup>。拨到上面乘以1,拨到 下面乘以0,例如:图中地址为:2<sup>4</sup>×0+2<sup>3</sup>×1+2<sup>2</sup>×0+2<sup>1</sup>×0+2<sup>0</sup>×1=9。

## RS485 通信协议说明

#### 总线协议:

通讯协议: Modbus 现场总线

物理接口: RS-485

波特率: 9600bps

字节格式: 1 起始位+8 数据位+1 停止位

#### 寄存器描述:

寄存器 地址	字长	含义	单位	读写 方式	备注		
0x0000	1word	PM2.5	ug/m <sup>3</sup>	R	范围 0 ~ 999ug/m³		
0x0001	1word	温度	0.1°C	R	范围 -40 ~ 125°C(负数为补码)		
0x0002	1word	湿度	0.1%RH	R	范围 0 ~ 100%RH		
0x0003	1word	CO <sub>2</sub> 浓度	ppm	R	400 ~ 5000ppm		
0x0004	1word	TVOC	0.01mg/m <sup>3</sup>	R	$0.22 \sim 9.99 \text{mg/m}^3$		
0x0005	1word	开关状态		R	关闭 0x4F 开启 0x40		
0x000A	1word	灯板开关控制		RW	关闭 0x4F 开启 0x40		
0x000B	1word	Modbus 地址 扩展码		RW	可设为 0 ~ 7, 默认为 0		
0x000C	1word	检测间距设置	分钟	RW	可设为1~240分钟,默认为10		
0x000D	1word	程序版本号		R	高、低字节分别为主、次版本号		
		读取功能码		0x03			
		写入功能码			0x06		

#### 通讯示例:

#### (1) 主机请求读取 PM2.5

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器 高地址	寄存器 低地址	数据个数 高字节	数据个数 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

#### 从机返回 PM2.5 为 125ug/m3

	0	1	2	3	4	5	6
指令 说明	设备地址	功能码	字节数	PM2.5 高字节	PM2.5 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x03	0x02	0x00	0x7D	0x 78	0x65

#### (2) 主机请求读取温度和湿度

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器 高地址	寄存器 低地址	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x03	0x00	0x01	0x00	0x02	0x95	0xCB

#### 从机返回温度为 -10.5℃和湿度为 23.6%RH

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
指令 说明	设备地 址	功能码	字节 数	温度 高字节	温度 低字节	湿度 高字节	湿度 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x03	0x04	0xFF	0x97	0x00	0xEC	0x7A	0x46

#### (3) 主机控制从机开始检测

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器 高地址	寄存器 低地址	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x06	0x00	0x0A	0x00	0x40	0xA8	0x38

从机返回数值

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器高 地址	寄存器 低地址	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x06	0x00	0x0A	0x00	0x40	0xA8	0x38

#### (4) 主机控制从机检测间距 = 30 分钟

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器 高地址	寄存器 低地址	数据高 字节	数据低 字节	CRC 低字节	CRC 高 字节
数据	0x01	0x06	0x00	0x0C	0x00	0x1E	0xC9	0xC1

#### 从机返回数值

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器 高地址	寄存器 低地址	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x06	0x00	0x0C	0x00	0x1E	0xC9	0xC1

#### (5) 主机请求读取程序版本号

	0	1	2	3	4	5	6	7
指令 说明	设备地 址	功能 码	寄存器高 地址	寄存器低 地址	数据个数 高字节	数据个数 低字节	CRC 低 字节	CRC 高 字节
数据	0x01	0x03	0x00	0x0D	0x00	0x01	0x15	0xC9

#### 从机返回软件版本号为 V2.6

	0	1	2	3	4	5	6
指令说明	设备地址	功能码	字节数	主版本号	次版本号	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x03	0x02	0x02	0x06	0x39	0x26

#### (6) 非法数据返回

指令说明	设备地址	功能码	错误代码	CRC 低字节	CRC 高字节
数据	0x01	0x83	0x01	0x80	0xf0

## 显示灯说明

配置状态:

蓝灯1秒间隔闪烁。

使用状态: 灯旋转时,正在检测。 灯呼吸时,正在休眠。 休眠时短按按键开始检测,再次按下关闭显示灯。

灯颜色:





空气质量优

空气质量良

空气质量差

设备联网



<		
	受け結	
	20013	
	您好,感谢您搜索并关注爱优特,我们是全球 领先的空气净化公司,业务遍布全球。本平台 定期分享案例集锦,同时为大家提供各种售后 服务,包括空气检测,疑惑解答等。	
	31 原创文章 58 朋友关注	
	绑定设备	
服务		
品牌介	绍	
自助服	务	
产品案	例	
步骤2	2:	

使用微信扫描产品机身右侧二维码

步骤1:

点击"绑定设备"并进入公众号



步骤 3:

点击"自助服务"→"我的空气质量" 开始配置 步骤 4: 进入设备列表,设备现在是离线状态, 点击进入设备页面



## 步骤 5:

点击红框所示区域,进行配网



步骤 6:

按窗口提示操作完成后点击"下一步"





输入 WiFi 密码, 点击"连接", 等 待设备连接到网络中



## 联网完成,显示页面如上

## 功能介绍



## ★ 设置 ... 好友权限管理 配置网络 修改设备名称 室外空气地址 上海市 宝山区 > 设备共享 📶 历史数据 👔 固件升级 关于设备 解除绑定

## 分享设备

点击上页的"分享(⑤)"按钮, 可通过扫描此二维码,分享给其他好友 设置 点击"设置<sup>(②)</sup>"按键,可根据要求进 行更多操作

X 设置					
😕 好友权限管理	>				
📀 配置网络	>				
🕜 修改设备名称	>				
🙆 室外空气地址	上海市宝山区 >				
🙆 设备共享	>				
💷 历史数据	>				
取消	确定				
PM2.5					
温度					
湿度					
二氧化碳					
TVOC					

## 历史数据

点击" 📶 历史数据"可弹出对话框, 可选择需要查看的历史数据



#### 历史数据

如选择"PM2.5",即可查看该设备的 PM2.5的历史数据。



#### 空气地图

点击"服务专区"→"空气地图"进入 空气地图,查看更多设备数据

## 注意事项

1. 墙面安装,注意安装方向,箭头向上。

 当手机和Q4,处于同一局域网内时,微信打开Q4的控制 界面,会使Q4立即进入检测状态,此时手机上的数据会实时刷新。

3. 当手机和 Q4 不在同一局域网内时, 手机端数据会延迟 3 秒 左右。

4. 接线端子交流接入 180~240V, 直流接入 7~32V。超过规定 范围或者接错,都会永久性损坏设备。

5. 设备启动 PM2.5 检测过程中, 会有轻微电机声音, 此声音 属正常, 不会产生噪音干扰。

## 使用环境

1. 本产品适用于室内环境内使用。

2. 请勿将本产品放在温度和湿度较为极端的环境中使用。

3. 请勿将本产品长期置于严重灰尘污染的环境中使用,以免堵 塞通风器件。

4. 请勿使产品承受强烈冲击和震动(如从高处坠落)。

\*本产品检测原理与应用环境不同于政府空气质量监测,为此可能产生数据差异,请以政府公布相关数据为准。
\*产品外观及设计的知识产权归爱优特空气技术(上海)有限公司所有,如遇产品外观及设计变动,以实物为准。
\*使用产品介绍内容,最终解释权属爱优特空气技术(上海)有限公司所有。

## 三包政策

#### 保修条例

 自购买日期(以发票日期为准)起七日内,产品出现《本 机故障参照表》所列的性能故障,经爱优特授权服务商检测确 认后,您可以选择维修、更换或按发票价格一次性退还货款。 选择退货时,请您保持外包装、附件、发票、说明书、三包 凭证无缺失,退货退款由销售商负责。

2、自购买日期(以发票日期为准)起十五日内,产品出现《本 机故障参照表》所列的性能故障,经爱优特授权服务商检测确 认后,您可以选择修理或更换同型号同规格的产品,选择换货 时,请您保持外包装、附件、发票、说明书、三包凭证无缺失, 换货由销售商负责。

3、自购买日期(以发票日期为准)起一年内,产品出现《本 机故障参照表》所列的性能故障,可免费维修。

4、如若您不能提供购买发票、三包凭证等有效凭证,您的产品将以爱优特保修数据库的查询结果作为保修期的判定依据。 如果查询结果无法确认保修期,将依照您的产品生产序列号显示的出厂日期后的第90天作为保修开始日期。

5、本产品退换货及维修方式均为送修。

#### 非保修条例

•未按使用手册要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或 损坏。

·擅自涂改、撕毁产品保修贴或产品条形码。

已经超出保修期限。

- · 擅自改动产品本体固有的软件或擅自拆机。
- 因意外因素或人为导致产品损害。
- 自然因素或不可抗力导致产品故障或损坏。

•其它非本产品本身因设计、技术、制造、质量等问题而导致的 故障或损坏。

## 服务质量保证

 对于保修期内的产品,爱优特授权服务商将根据故障和检测情况,使用原厂零部件为您更换故障零部件;更换零部件 的产品享受原有保修期的剩余时长或 30 天的保修期,以其 中时间较长者为准。

 对于保修期内的附件,爱优特授权服务商将根据故障检测 情况,为您更换同型号同规格的附件,更换的附件将重新计 算保修期。

3、对于超出三包有效期和不符合保修服务范围内的产品,要优特授权服务商将以高效、专业的方式为您提供有偿维修服务。维修服务将使用原厂零部件,维修完成后,零部件将享受30天的保修期。

#### 有偿服务保证

经愛优特授权服务商的检测与鉴定,如您的产品或附件超出 保修服务范围,爱优特授权服务商将按零部件和人工成本计 算合适的维修费用,并向您提出维修报价,在征得您的同意 并支付费用后为您的产品提供专业维修服务。

#### 服务声明

本售后服务政策是我们就您所购买的产品向您提供三包服务 的唯一依据,我们将向您承担的全部责任不会超过本售后服 务政策所规定的范围。



爱优特空气技术(上海)有限公司

售后服务及维修中心

度优特 2 (12) 有 10 (14) 有 10 (21) 有 10